



Demontieren Sie zuerst den werkseitig vormontierten Entlüftungsstopfen.

Achtung:

Bitte beachten Sie dass Vor-und Rücklauf vorher abgesperrt sind und das der Heizkörper drucklos bzw. teilentleert ist.



Montieren Sie der Körper den dauerhaften Entlüfter ECO (S-Vent Duo) in den Heizkörper, benutzen Sie hier für bitte den eigens dafür lieferbaren S-Vent DUO Montageschlüssel (Artikelnummer T2151), benutzen Sie auf gar keinen Fall eine Wasserpumpenzange o.ä.

Entfernen Sie vor der Montage eventuelle Dichtungsrückstände aus dem Gewindeanschluß des Heizkörpers.



Zur schnellen und gründlichen Handentlüftung öffnen Sie bitte wieder den Vor-und Rücklauf des Heizkörpers und schrauben Sie den Entleerungsschlauch (Artikelnummer T2152) auf den im Heizkörper montierten Entlüfter.



Achtung : Beim Aufsetzen des Entleerungsschlauchs auf das Ventilunterteil, achten Sie bitte auf die richtige Positionierung der Nocken des Ventilöffners, diese sind unterschiedlich groß und passen nur in einer Lage auf das Ventilunterteil



Während des Entlüftungsvorganges empfehlen wir das austretende Luft-Wassergemisch in einen dafür geeigneten Behälter abzuleiten.



Achtung : Nach der Handentlüftung drehen Sie den Membrandeckel auf den Entlüfter, die permanente Entlüftung des Heizkörpers ist nun aktiviert.